

# Kassakoppling Castles V3C1/2

10.9.2020

1. Sälj produkter normalt och när klart, tryck på SUBTOTAL, sedan BETALKORT tangenten.

Nu flyttas slutsumman till betalterminalen och kunden lägger i kortet och knappar in PIN-koden eller använder ”Contactless- blipp”, samt trycker på **gröna OK**. Kvittot skrivs ut av kassamaskinen.



## 2. DELBETALNING → KONTANT & KORT

Delbetalning KONTANT och KORT: sälj produkter normalt, tryck SUBTOTAL, sedan t.ex. 10.00 på kontant och då meddelar kassan att det fattas 50.00. Tryck på BETALKORT- tangenten och då flyttas summan över till betalterminalen.

Kan göras även så att man väljer summan som skall på kortet först och när det är klart meddelar kassan att det ännu fattas en summa, då avslutar man på KONTANT (se kvitto exempel)



**RETUR AV KÖP  
BETALTERMINALEN**

**VIA**

### 3. Returnering av köp via betalterminalen sker såhär:

Tryck RETUR på kassan samt välj produkten med fast pris eller öppet pris. Om öppet pris: knappa in priset och välj sedan produkt.

Om man skall returnera flera produkter, skall man alltid trycka på RETUR tangenten först, sedan produkten. Tryck SUBTOTAL sedan BETALKORT- tangenten och lägg kortet i terminalen. Kolla att RETUREN far från rätt, DEBIT eller KREDIT om kortet har båda (detta är slutkunden som måste veta detta). När RETUREN är klar skriver kassan ut ett minus kvitto och summan returneras till slutkundens kort. Detta kan ta 2-5 bankdagar.



## AVBRYTA ÖVERFÖRING TILL BETALTERMINALEN

4. Om man vill avbryta summan man flyttat över till betalterminalen, trycker man en gång på C-KORRIGERING på kassan, och då skriver kassan ut ett kvitto som det står Medges ej. Efter en stund piper kassan och då trycker man på C-korrigerig på nytt, nu kan man skicka summan på nytt till betalterminalen eller avsluta på KONTANT.



## LÄGGA TILL KÖPMANNA-KVITTO PÅ KASSAN

5. Utskrift av köpmannens kvitto kan läggas till via inställningarna i betalterminalen. Om man vill lägga till denna funktion gör såhär:

- tryck på #,,: tangenten på betalterminalen
- kommer in i Huvudmenyn välj nummer 6+ OK
- välj sedan 2+OK sedan 7+OK Utskriftsalternativ
- välj 1 Butikskvitto, välj 1 Alltid +OK ,
- gå nu tillbaka genom att trycka på röda tangenten tills man kommer till normal läge på betalterminalen.

Som standard inställning är det bara kundens kvitto som skrivs ut.